

Frison T3000 / T5000 - Pièces détachées		
Référence	Photo	Nom de la pièce
PS001		frs
PS002		Arbre de direction pour E-Fun Pusa
PS003		Guidon - pièce métallique pour E-Fun Pusa
PS004		Pieds pour E-Fun Pusa
PS005		Pied latéral pour E-Fun Pusa
PS006		Fourche arrière pour E-Fun Pusa
PS007		Porte-bagages arrière pour E-Fun Pusa

Frison T3000 / T5000 - Pièces détachées		
Référence	Photo	Nom de la pièce
PS007-1		Porte-bagages arrière pour E-Fun Pusa
PS008		Feu avant pour E-Fun Pusa
PS008-1		Ampoule HS1 12V 35/35W - Feu avant pour E-Fun Pusa
PS008-2		Ampoule LED HS1 12V 10/10W 6500K - éclairage avant pour E-Fun Pusa
PS008-3		Prise d'ampoule avant pour E-Fun Pusa
PS009		Clignotant avant gauche pour E-Fun Pusa
PS009-1		Clignotant avant droit pour E-Fun Pusa

Frison T3000 / T5000 - Pièces détachées		
Référence	Photo	Nom de la pièce
PS010		Clignotant arrière gauche pour E-Fun Pusa
PS010-1		Clignotant arrière droit pour E-Fun Pusa
PS011		Feu de position pour E-Fun Pusa
PS012		Feu arrière pour E-Fun Pusa
LP014		Trompette pour E-Fun Lipo, Pusa, Tigre, Puma, E2Go, M6
LP015		Convertisseur DC/DC 72V pour E-Fun Lipo, Pusa, Tiger, Puma, E2Go, M6
LP015-1		Convertisseur DC/DC 48V pour E-Fun Lipo, Pusa, E2Go, M6

Frison T3000 / T5000 - Pièces détachées		
Référence	Photo	Nom de la pièce
LP016		Relais de flash pour E-Fun Lipo et Pusa
PS016		Contrôleur 2000W pour E-Fun Pusa
PS016-1		Contrôleur 4000W pour E-Fun Pusa
PS016-2		Contrôleur 3000W pour E-Fun Pusa
PS016-3		Contrôleur 5000W pour E-Fun Pusa
PS017		Compteur de vitesse complet pour 72V E-Fun Pusa avec contrôleur Lingbo et Votol
PS017-1		Compteur de vitesse complet pour 48V E-Fun Pusa avec contrôleur Lingbo et Votol

Frison T3000 / T5000 - Pièces détachées			
Référence	Photo	Nom de la pièce	
PS017-2		Vitesse verre pour E-Fun Pusa	
PS017-3		Compteur de vitesse complet pour 72V E-Fun Pusa avec contrôleur MQCON	
PS018		L'événement principal pour E-Fun Pusa	
LP021-1		Fusible principal 2000W pour E-Fun Lipo et Pusa	
LP021-2		Fusible principal 3000W pour E-Fun Lipo et Pusa	
LP021-3		Fusible principal 5000W pour E-Fun Lipo et Pusa	
PS020		Groupe d'interrupteurs de guidon gauche pour E-Fun Pusa - ancienne version	

Frison T3000 / T5000 - Pièces détachées			
	Référence	Photo	Nom de la pièce
	PS020-F01		Groupe d'interrupteurs de guidon gauche pour E-Fun Pusa - nouvelle version
	PS020-1		Basculer le groupe sur le guidon droit pour E-Fun Pusa
	LP024		Ensemble d'accélérateur et poignée gauche pour E-Fun Lipo
	LP025-1		Moteur 4000 W pour E-Fun Lipo et Pusa
	LP025-2		Moteur 3000 W pour E-Fun Lipo et Pusa
	LP025-3		Moteur 5000 W pour E-Fun Lipo et Pusa
	LP025-4		Moteur 2000W pour E-Fun Lipo et Pusa

Frison T3000 / T5000 - Pièces détachées			
Référence	Photo	Nom de la pièce	
PS023		Batterie 72V 52Ah CATL pour E-Fun	
PS023-2		Batterie 48V 52Ah CATL pour E-Fun	
LP023		Interrupteur pour E-Fun Lipo et Pusa	
PS026		Plancher pour E-Fun Pusa	
PS027		Pare-brise pour E-Fun Pusa	
PS028		Capot avant inférieur pour E-Fun Pusa	
PS029		Doublure centrale inférieure pour E-Fun Pusa	

Frison T3000 / T5000 - Pièces détachées		
Référence	Photo	Nom de la pièce
PS030		Boîte de coffre pour E-Fun Pusa
PS030A		Compartiment de documents sans couvercle pour E-Fun Pusa
PS031		Aile arrière pour E-Fun Pusa
PS032		Crochet de casque pour E-Fun Pusa
PS033		Couverture de numéro de vin pour E-Fun Pusa
PS034		Aile arrière, extérieur pour E-Fun Pusa
PS035		Couverture de l'ouverture sous le siège pour E-Fun Pusa

Frison T3000 / T5000 - Pièces détachées		
Référence	Photo	Nom de la pièce
PS036-BEZ		Housse de volant avant pour E-Fun Pusa, couleur beige
PS036-BIJEL		Couvercle de volant avant pour E-Fun Pusa, couleur blanche
PS036-CRV		Housse de volant avant pour E-Fun Pusa, couleur rouge
PS036-NB		Couvercle de volant avant pour E-Fun Pusa, NOIR BRILLANT
PS036-MCRN		Couvercle de volant avant pour E-Fun Pusa, couleur noir mat
PS036-MINT		Housse de volant avant pour E-Fun Pusa, couleur menthe
PS036-SIV		Couvercle de volant avant pour E-Fun Pusa, couleur grise

Frison T3000 / T5000 - Pièces détachées		
Référence	Photo	Nom de la pièce
PS037-BEZ		Couvercle de volant arrière pour E-Fun Pusa, couleur beige
PS037-BIJEL		Couvercle de volant arrière pour E-Fun Pusa, couleur blanche
PS037-CRV		Couvercle de volant arrière pour E-Fun Pusa, couleur rouge
PS037-NB		Couvercle de volant arrière pour E-Fun Pusa, NOIR BRILLANT
PS037-MCRN		Couvercle de volant arrière pour E-Fun Pusa, couleur noir mat
PS037-MINT		Couvercle de volant arrière pour E-Fun Pusa, couleur menthe
PS037-SIV		Couvercle de volant arrière pour E-Fun Pusa, couleur gris

Frison T3000 / T5000 - Pièces détachées		
Référence	Photo	Nom de la pièce
PS038-BEZ		Couvercle de vis principal sur le guidon pour E-Fun Pusa, couleur beige
PS038-BIJEL		Couvercle de vis principal sur le guidon pour E-Fun Pusa, couleur blanche
PS038-CRV		Couvercle de vis principal sur le guidon pour E-Fun Pusa, couleur rouge
PS038-NB		Couvercle de vis principal sur le guidon pour E-Fun Pusa, NOIR BRILLANT
PS038-MCRN		Couvercle de vis principal sur le guidon pour E-Fun Pusa, couleur noir mat
PS038-MINT		Couvercle de vis principal sur le guidon pour E-Fun Pusa, couleur menthe
PS038-SIV		Couvercle de vis principal sur le guidon pour E-Fun Pusa, couleur grise

Frison T3000 / T5000 - Pièces détachées		
Référence	Photo	Nom de la pièce
PS039-BEZ		Corps avant pour E-Fun Pusa, couleur beige
PS039-BIJEL		Corps avant pour E-Fun Pusa, couleur blanche
PS039-CRV		Corps avant pour E-Fun Pusa, couleur rouge
PS039-MCRN		Corps avant pour E-Fun Pusa, couleur noir mat
PS039-NB		Corps avant pour E-Fun Pusa, NOIR BRILLANT
PS039-MINT		Corps avant pour E-Fun Pusa, couleur menthe
PS039-SIV		Corps avant pour E-Fun Pusa, couleur grise

Frison T3000 / T5000 - Pièces détachées		
Référence	Photo	Nom de la pièce
PS040-BEZ		Masque central avant pour E-Fun Pusa, couleur beige
PS040-BIJEL		Masque central avant pour E-Fun Pusa, couleur blanche
PS040-CRV		Masque central avant pour E-Fun Pusa, couleur rouge
PS040-NB		Masque central avant pour E-Fun Pusa, matte NOIR BRILLANT
PS040-MCRN		Masque central avant pour E-Fun Pusa, couleur noir mat
PS040-MINT		Masque central avant pour E-Fun Pusa, couleur menthe
PS040-SIV		Masque central avant pour E-Fun Pusa, couleur grise

Frison T3000 / T5000 - Pièces détachées		
Référence	Photo	Nom de la pièce
PS041-BEZ		Le moulage central de la lumière LED de position pour E-Fun Pusa, couleur beige
PS041-BIJEL		Le moulage central de la lumière LED de position pour E-Fun Pusa, couleur blanche
PS041-CRV		Le moulage central de la lumière LED de position pour E-Fun Pusa, couleur rouge
PS041-MCRN		Le moulage central de la lumière LED de position pour E-Fun Pusa, couleur noir mat
PS041-NB		Le moulage central de la lumière LED de position pour E-Fun Pusa, NOIR BRILLANT
PS041-MINT		Le moulage central de la lumière LED de position pour E-Fun Pusa, couleur menthe
PS041-SIV		Le moulage central de la lumière LED de position pour E-Fun Pusa, couleur grise

Frison T3000 / T5000 - Pièces détachées		
Référence	Photo	Nom de la pièce
PS042-BEZ		Le moulage inférieur de la lumière LED de position pour E-Fun Pusa, couleur beige
PS042-BIJEL		Moulage inférieur de la lumière de position de LED pour E-Fun Pusa, couleur blanche
PS042-CRV		Moulage inférieur de la lumière de position de LED pour E-Fun Pusa, couleur rouge
PS042-MCRN		Le moulage inférieur de la lumière LED de position pour E-Fun Pusa, couleur noir mat
PS042-nb		Le moulage inférieur de la lumière LED de position pour E-Fun Pusa, noir brillant
PS042-MINT		Le moulage inférieur de la lumière LED de position pour E-Fun Pusa, couleur menthe
PS042-SIV		Moulage inférieur de la lumière de position de LED pour E-Fun Pusa, couleur grise

Frison T3000 / T5000 - Pièces détachées		
Référence	Photo	Nom de la pièce
PS043-BEZ		Housse de volant intérieure pour E-Fun Pusa, couleur beige
PS043-BIJEL		Housse de volant intérieure pour E-Fun Pusa, couleur blanche
PS043-CRV		Housse de volant intérieure pour E-Fun Pusa, couleur rouge
PS043-MCRN		Housse de volant intérieure pour E-Fun Pusa, couleur noir mat
PS043-NB		Housse de volant intérieure pour E-Fun Pusa, <b>NOIR BRILLANT</b>
PS043-MINT		Housse de volant intérieure pour E-Fun Pusa, couleur menthe
PS043-SIV		Housse de volant intérieure pour E-Fun Pusa, couleur grise

Frison T3000 / T5000 - Pièces détachées		
Référence	Photo	Nom de la pièce
PS044-BEZ		Couvercle de compartiment pour E-Fun Pusa, couleur beige
PS044-BIJEL		Couvercle pour E-Fun Pusa, couleur blanche
PS044-CRV		Couvercle pour E-Fun Pusa, couleur rouge
PS044-NB		Couvercle de compartiment pour E-Fun Pusa, mat NOIR BRILLANT
PS044-MCRN		Couvercle de compartiment pour E-Fun Pusa, couleur noir mat
PS044-MINT		Couvercle de compartiment pour E-Fun Pusa, couleur menthe
PS044-SIV		Couvercle de compartiment pour E-Fun Pusa, gris

Frison T3000 / T5000 - Pièces détachées		
Référence	Photo	Nom de la pièce
PS045-BEZ		Revêtement de sol central pour E-Fun Pusa, couleur beige
PS045-BIJEL		Revêtement de sol central pour E-Fun Pusa, couleur blanche
PS045-CRV		Revêtement de sol central pour E-Fun Pusa, couleur rouge
PS045-NB		Revêtement de sol central pour E-Fun Pusa, NOIR BRILLANT
PS045-MCRN		Revêtement de sol central pour E-Fun Pusa, couleur noir mat
PS045-MINT		Revêtement de sol central pour E-Fun Pusa, couleur menthe
PS045-SIV		Revêtement de sol central pour E-Fun Pusa, couleur gris

Frison T3000 / T5000 - Pièces détachées		
Référence	Photo	Nom de la pièce
PS046-1-BEZ		Moulure latérale inférieure droite pour E-Fun Pusa, couleur beige
PS046-1-BIJEL		Moulage latéral inférieur droit pour E-Fun Pusa, couleur blanche
PS046-1-CRV		Moulage latéral inférieur droit pour E-Fun Pusa, couleur rouge
PS046-1-MCRN		Moulage latéral inférieur droit pour E-Fun Pusa, couleur noir mat
PS046-1-MINT		Moulage latéral inférieur droit pour E-Fun Pusa, couleur menthe
PS046-1-SIV		Moulage latéral inférieur droit pour E-Fun Pusa, couleur grise
PS046-BEZ		Moulage inférieur gauche pour E-Fun Pusa, couleur beige

Frison T3000 / T5000 - Pièces détachées		
Référence	Photo	Nom de la pièce
PS046-BIJEL		Moulage latéral inférieur gauche pour E-Fun Pusa, couleur blanche
PS046-CRV		Moulage inférieur gauche pour E-Fun Pusa, couleur rouge
PS046-MCRN		Moulage inférieur gauche pour E-Fun Pusa, couleur noir mat
PS046-NB		Moulage latéral inférieur gauche pour E-Fun Pusa, <b>NOIR BRILLANT</b>
PS046-MINT		Moulage inférieur gauche pour E-Fun Pusa, couleur menthe
PS046-SIV		Moulage latéral inférieur gauche pour E-Fun Pusa, couleur grise
PS047-BEZ		Couvercle latéral arrière droit pour E-Fun Pusa, couleur beige

Frison T3000 / T5000 - Pièces détachées		
Référence	Photo	Nom de la pièce
PS047-BIJEL		Couvercle latéral arrière droit pour E-Fun Pusa, couleur blanche
PS047-CRV		Panneau latéral arrière droit pour E-Fun Pusa, couleur rouge
PS047-MCRN		Couvercle latéral arrière droit pour E-Fun Pusa, couleur noir mat
PS047-NB		Couvercle latéral arrière droit pour E-Fun Pusa, <b>NOIR BRILLANT</b>
PS047-MINT		Panneau latéral arrière droit pour E-Fun Pusa, couleur menthe
PS047-SIV		Couvercle latéral arrière droit pour E-Fun Pusa, couleur grise
PS048-BEZ		Couvercle latéral arrière gauche pour E-Fun Pusa, couleur beige

Frison T3000 / T5000 - Pièces détachées		
Référence	Photo	Nom de la pièce
PS048-BIJEL		Couvercle latéral arrière gauche pour E-Fun Pusa, couleur blanche
PS048-CRV		Couvercle latéral arrière gauche pour E-Fun Pusa, couleur rouge
PS048-MCRN		Couvercle latéral arrière gauche pour E-Fun Pusa, couleur noir mat
PS048-NB		Couvercle latéral arrière gauche pour E-Fun Pusa, NOIR BRILLANT
PS048-MINT		Couvercle latéral arrière gauche pour E-Fun Pusa, couleur menthe
PS048-SIV		Couvercle latéral arrière gauche pour E-Fun Pusa, couleur grise
PS049-BEZ		La partie supérieure de l'aile avant pour E-Fun Pusa, couleur beige

Frison T3000 / T5000 - Pièces détachées		
Référence	Photo	Nom de la pièce
PS049-BIJEL		La partie supérieure de l'aile avant pour E-Fun Pusa, couleur blanche
PS049-CRV		La partie supérieure de l'aile avant pour E-Fun Pusa, couleur rouge
PS049-MCRN		La partie supérieure de l'aile avant pour E-Fun Pusa, couleur noir mat
PS049-NB		La partie supérieure de l'aile avant pour E-Fun Pusa, NOIR BRILLANT
PS049-MINT		Partie supérieure de l'aile avant pour E-Fun Pusa, couleur menthe
PS049-SIV		La partie supérieure de l'aile avant pour E-Fun Pusa, couleur grise
PS050-BEZ		La partie inférieure de l'aile avant pour E-Fun Pusa, couleur beige

Frison T3000 / T5000 - Pièces détachées		
Référence	Photo	Nom de la pièce
PS050-BIJEL		La partie inférieure de l'aile avant pour E-Fun Pusa, couleur blanche
PS050-CRV		La partie inférieure de l'aile avant pour E-Fun Pusa, couleur rouge
PS050-MCRN		La partie inférieure de l'aile avant pour E-Fun Pusa, couleur noir mat
PS050-NB		La partie inférieure de l'aile avant pour E-Fun Pusa, NOIR BRILLANT
PS050-MINT		Partie inférieure de l'aile avant pour E-Fun Pusa, couleur menthe
PS050-SIV		La partie inférieure de l'aile avant pour E-Fun Pusa, couleur grise
PS051-1-BEZ		Masque de fourche arrière droit pour E-Fun Pusa, couleur beige

Frison T3000 / T5000 - Pièces détachées		
Référence	Photo	Nom de la pièce
PS051-1-BIJEL		Masque de fourche arrière droit pour E-Fun Pusa, couleur blanche
PS051-1-CRV		Masque de fourche arrière droit pour E-Fun Pusa, couleur rouge
PS051-1-MCRN		Masque arrière droit pour E-Fun Pusa, couleur noir mat
PS051-1-NB		Masque de fourche arrière droit pour E-Fun Pusa, noir brillant
PS051-1-MINT		Masque de fourche arrière droit pour E-Fun Pusa, couleur menthe
PS051-1-SIV		Masque arrière droit pour E-Fun Pusa, couleur grise
PS051-BEZ		Masque de fourche arrière gauche pour E-Fun Pusa, couleur beige

Frison T3000 / T5000 - Pièces détachées		
Référence	Photo	Nom de la pièce
PS051-BIJEL		Masque de fourche arrière gauche pour E-Fun Pusa, couleur blanche
PS051-CRV		Masque arrière gauche pour E-Fun Pusa, couleur rouge
PS051-NB		Masque arrière gauche pour E-Fun Pusa, matte NOIR BRILLANT
PS051-MCRN		Masque arrière gauche pour E-Fun Pusa, couleur noir mat
PS051-MINT		masque de fourche gauche pour E-Fun Pusa, couleur menthe
PS051-SIV		Masque arrière gauche pour E-Fun Pusa, couleur grise
PS052-BEZ		Masque en maille sous le siège pour E-Fun Pusa, couleur beige

Frison T3000 / T5000 - Pièces détachées		
Référence	Photo	Nom de la pièce
PS052-BIJEL		Masque en maille sous le siège pour E-Fun Pusa, couleur blanche
PS052-CRV		Masque en maille sous le siège pour E-Fun Pusa, couleur rouge
PS052-MCRN		Masque en maille sous le siège pour E-Fun Pusa, couleur noir mat
PS052-NB		Masque en maille sous le siège pour E-Fun Pusa, <b>NOIR BRILLANT</b>
PS052-MINT		Masque en maille sous le siège pour E-Fun Pusa, couleur menthe
PS052-SIV		Masque en maille sous le siège pour E-Fun Pusa, couleur grise
PS053		Bague lumineuse frontale chromée pour E-Fun Pusa

Frison T3000 / T5000 - Pièces détachées		
Référence	Photo	Nom de la pièce
PS054		Anneau indicateur de vitesse chromé pour E-Fun Pusa
PS055		Moulage central supérieur chromé pour E-Fun Pusa
PS056		Moulage avant gauche en chrome pour E-Fun Pusa
PS056-1		Moulage avant droit en chrome pour E-Fun Pusa
PS057		Moulage inférieur gauche chromé pour E-Fun Pusa
PS057-1		Moulage droit en bas chromé pour E-Fun Pusa
PS058		Pédales passagers pour E-Fun Pusa

Frison T3000 / T5000 - Pièces détachées		
Référence	Photo	Nom de la pièce
PS059		Siège pour E-Fun Pusa - marron clair
PS059-1		Siège pour E-Fun Pusa - marron foncé
PS059-2		Siège pour E-Fun Pusa - noir
PS060		Jeu de vis pour E-Fun Pusa
PS061		Amortisseurs avant pour E-Fun Pusa
PS061-1		Essieu de roue avant avec entretoises et écrou pour E-Fun Pusa
PS062		Ensemble d'amortisseurs arrière L+D pour E-Fun Pusa

Frison T3000 / T5000 - Pièces détachées		
Référence	Photo	Nom de la pièce
PS063		Ensemble de serrures et clés pour E-Fun Pusa
PS064		Jeu de miroirs pour E-Fun Pusa
LP065-3		Jeu de plaquettes de frein avant pour E-Fun Lipo et Pusa
LP065-3A		Jeu de plaquettes de frein arrière pour E-Fun Lipo et Pusa
LP065-3CBS		Jeu de plaquettes de frein avant (CBS) pour E-Fun Lipo et Pusa 5000W
PS065-4		Levier de frein gauche pour E-Fun Pusa
PS065-4A		Levier de frein droit pour E-Fun Pusa

Frison T3000 / T5000 - Pièces détachées		
Référence	Photo	Nom de la pièce
PS065-5		Disque de frein avant pour E-Fun Pusa
PS065-5A		Disque de frein arrière pour E-Fun Pusa
PS065CBS		Kit de système de freinage CBS avant pour E-Fun Pusa
PS065P		Kit de système de freinage avant pour E-Fun Pusa
PS065S		Kit de système de freinage arrière pour E-Fun Pusa
PS067		Ressort de pied central pour E-Fun Pusa
PS068		Ressort latéral pour E-Fun Pusa

Frison T3000 / T5000 - Pièces détachées		
Référence	Photo	Nom de la pièce
PS069		Ensemble de roulements et écrous d'arbre de direction pour E-Fun Pusa
PS070		Bordure avant pour E-Fun Pusa
PS071		Pneu KENDA 90/90-12 pour E-Fun Pusa (seulement 1 PC)
PS072		Autocollant « Pusa »
PS080		Réflecteur arrière pour E-Fun Pusa
PS081		Réflecteur latéral pour E-Fun Pusa
PS082		Support métallique pour table et réflecteurs latéraux pour E-Fun Pusa

Frison T3000 / T5000 - Pièces détachées			
Référence	Photo	Nom de la pièce	
PS083		Plaque de support métallique de la boîte arrière pour E-Fun Pusa	
LP077		Connecteur de batterie Anderson 48V pour Efun Lipo et Pusa	
LP078		Connecteur de batterie Anderson 72V pour Efun Lipo et Pusa	
ZAP001		Support de boîte de livraison de nourriture pour E-Fun Lipo	Pas nécessaire
ZAP002		Support de boîte de livraison de nourriture pour E-Fun Pusa	
ZAP003		Boîte de livraison de nourriture 90L	
ZAP004		Boîte de livraison de nourriture 108L	

Frison T3000 / T5000 - Pièces détachées		
Référence	Photo	Nom de la pièce
ZAP005		Chargeur 54V 8A pour E-Fun
ZAP006		Chargeur 84V 8A pour E-Fun
ZAP007		Chargeur 84V 25A pour E-Fun
ZAP010		Connexion de chargeur avec câble pour le montage sur châssis de scooter pour 72V Batterie pour Efun
ZAP011		Connexion de chargeur avec câble pour le montage sur châssis de scooter pour 48V Batterie pour Efun
ZAP012		Chargeur 84V 12A pour E-Fun
ZAP013		Type 2 à câble adaptateur schuko 3 mètres

Frison T3000 / T5000 - Pièces détachées		
Référence	Photo	Nom de la pièce
ZAP014		Type 2 à câble adaptateur schuko 5 mètres
ZAP015		Chargeur 84V 40A pour E-Fun
ZAP016		Autocollant « Efun »
ZAP017		Autocollant « Électrique »
ZAP100		ANT Smart BMS pour batterie 72V
ZAP200		Panier pour Sacs de livraison de nourriture Glovo / Wolt
1010068		Pneumatique moto Mitas MC20 Monsum 90/90-12 54J Lipo/Pusa

Frison T3000 / T5000 - Pièces détachées		
Référence	Photo	Nom de la pièce
1010070		Pneumatique moto Mitas MC20 Monsum 120/70-12 58P Lipo/Pusa
20901459		Pneumatique moto Bridgestone B01 90/90-12 44J Lipo/Pusa
BL001		Adaptateur Bluetooth pour MQCON / Sabvoton
COOCASE		CooCase boîte arrière avec serrure électronique, pour partager scooter
FS001		Fusible convertisseur CC 20A
AL001		Système d'alarme
FRSS-01		Ventilateur t5000 e-fun
FRSS-02		SUPPORT TOP CASE E-FUN
FRSS-04		Etrier avant T3000
FRSS-05		Serrure boite a gant
FRSS-06		Maitre cylindre droit E-FUN
M6005		Bac de batterie